

Xシリーズジョイスティックのクイックセットアップ- X-JOY3 のインストールは3ステップで簡単設定


ステップ1: ジョイスティック **X-JOY3** を PC の USB 又は RS232 ポートに接続してください。接続ケーブルは注文時の付属品セットの中に入っています。



ステップ2: ゼイバーデバイスとジョイスティック 或はコントローラとを接続してください。付属品キットに含まれている電源パックを接続してください。



ステップ3: 指令コードを送るか **無償提供の Zaber ソフト集** を活用して自動設定したり、ユーザ自身でソースコードを使ってアプリケーションプログラムを作成することができます。



LabVIEW などのいろいろな開発言語環境でのサンプルプログラムをたくさん用意しています。ソフトウェア情報ページをご一読ください。

プログラマブルキー:

ジョイスティック上のすべてのボタンは完全プログラマブルキーです。詳細はユーザマニュアルをご参照ください。

スタンドアロン操作、またはコンピュータ制御操作:

セットアップが完了すれば、ジョイスティックはコンピュータから独立して活用できます。もちろん、**X-JOY3** をコンピュータと連動して活用することもできます。簡単操作と多様な制御法とを自由に組み合わせて使用できます。他のTシリーズ、Aシリーズ及びXシリーズ製品も同様簡単設定と活用ができます。

Zaber 社製 X-シリーズデバイスは他の X-シリーズデバイスとデジチェーン接続できます。

他のデバイスとのデジチェーン接続

デジチェーン接続により最初のデバイスから次々と簡単接続にてインストールすることができます。データケーブルを介して複数台のデバイス用に1台の電源から電力供給ができます。ジョイスティックは3軸まで同時制御が可能です。どんなデバイスも組み合わせてカスタムセットアップが可能です(直進、ロータリ、及びチルト)



テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGY LINK, LTD.

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35
OKビル2階

Tel: 03-5924-6750 Fax: 03-5924-6751

E-mail: sales@technology-link.com

URL: <http://www.technology-link.jp>